

ヴィブラフォンの取り扱い注意点

【使用時】

- ・木製や金属製のマレットの使用はご遠慮ください。
- ・音板を拭く際は空拭きをお願いします。
- ・必要に応じて電源をご利用ください。

【移動時】

- ・段差を超える際は、横枠①は外れやすいため、側枠を持って車輪を持ち上げてください。
- ・細くなっている方を前方に移動してください。
- ・カバーを巻き込まないように持ち上げてからの移動をお願いします。
- ☆4
・ペダルが床に擦らないようご注意ください。

